

Bauanleitung:



Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind.

1: wird auf dem Anschriftenblech angebracht.

2 und 3: auf dem Querbalken des Drehschemels

12: Die Bremsecken werden an den Seiten der Pufferbohle angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse (nur bei Wagen ohne Bremserhaus sinnvoll). Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken.

13: auf den Rungen

Die restlichen Anschriften kommen an den Innenlangträger (an dem auch die Achslager angebracht sind). Die Decals am besten von der Mitte her einschieben und durch die Öffnung zwischen den Rungenträgern mit einer Nadel oder ähnlichem ausrichten.

Folgende Reihenfolge von Links beginnend:

7, 8, 9, 10, 4, 6, 11, 5

Feld 10 ist dabei mittig in Höhe des Drehschemels anzuordnen.