Digitaler Reinigungswagen nicht zum schleifen und polieren geeignet !
530050 TT Gleisreinigungswagen
www.digitalzentrale.de

Betriebsanleitung für Reinigungswagen TOMIX Digital

Der Tomix Schienenreinigungswagen vereint mehrere Funktionen, die der Säuberung verschmutzter Gleisanlagen dienen. Auch beim Entfernen von Schotter beim Gleisbau ist ein Einsatz möglich. Er ist kompatibel zu allen handelsüblichen TT-Bahn-Systemen, sowohl analog als auch digital.

Funktionsweise:
Der Betrieb erfolgt mittels Digitalspannung und dem Ziehen/Schieben durch ein motorisiertes Fahrzeug. Im Auslieferungszustand ist er auf Adresse 3 programmiert. Weiterhin sind zum Schutz des Motors folgende Werte programmiert:

CV 2:	190	CV 4:	0
CV 3:	0	CV 5:	210

Nach einem Decoderrest sollten sie diese Werte wieder setzen.

Der Betriebschalter ist bei der digitalen Variante Bedeutungslos.



Zusätzlich ist, vor allem für den Betrieb als Staubsauger, die Montage einer Bürste möglich.

Der Wagen kann sowohl im Schiebe- wie auch im Zugbetrieb gefahren werden

ACHTUNG: Achten sie immer auf den leichten Lauf aller Komponenten. Entfernen sie das Saugrad und reinigen alles sorgfältig.

HINWEIS: Es befinden sich entgegen der originalen TOMIX Anleitung, keine Polier- und Schleifscheiben im Zubehör.

Erstellt 2015 durch Digitalzentrale original 2001 JapanModelRailways. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.